

Installationsanleitung FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Willkommen bei Unitymedia!

Diese Installationsanleitung zeigt Ihnen die erforderlichen Schritte, um Telefon und Internet von Unitymedia über die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 zu betreiben. Schließen Sie zunächst die verschiedenen Endgeräte gemäß der Anleitung an. Anschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie die Konfigurationen für Ihr Telefon vornehmen – und schon können Sie mit Unitymedia telefonieren und im Internet surfen...!

Alles komplett?

überprüfen Sie, ob Ihr Installationspaket vollständig ist und Sie folgende Teile erhalten haben:


Halten Sie auch Ihr Schreiben mit den Zugangsdaten bereit.



FRITZ!Box
Fon WLAN 7170



Netzstecker



Netzwerkkabel



1. TAE-Adapter



2. TAE-Adapter



FRITZ!Box-CD mit
Installationshilfe und
Benutzerhandbuch



1 Installationsanleitung FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Halten Sie bitte in jedem Fall die Reihenfolge der Installationsschritte ein!

1.1 Anschluss der FRITZ!Box Fon WLAN 7170 an den Computer

1. Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem FRITZ!Box **Netzstecker** und der Steckdose (siehe Abb.1). Die Leuchte „**Power/DSL**“ auf der FRITZ!Box beginnt nach einigen Sekunden an zu blinken.
 2. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten **roten Netzwerkkabel** Ihren Computer und die FRITZ!Box, indem Sie ein Ende an eine der „**LAN**“-Buchsen (LAN2,3 oder 4) der FRITZ!Box anschließen (Abb.2).
- ⚠ Achtung: Die Buchse „**LAN1**“ ist ausschließlich für den Anschluss des Kabelmodems zu nutzen! Informationen zur Einrichtungen einer Drahtlosverbindung entnehmen Sie bitte dem FRITZ!BOX-Handbuch auf der Installations-CD.



Abb.1: Anschluss Netzstecker




Abb.2: Anschluss Computer




Abb.3: Anschluss Modem

1.2 Einrichtung des Internetzugangs und Anschluss der FRITZ!Box Fon WLAN 7170 an das Kabelmodem

1. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie „**fritz.box**“ ein.
2. Gehen Sie auf „Einstellungen“, „Assistenten“ und dann auf „Grundeinstellungen“ (siehe Abb.4) und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
3. Wenn der Assistent Sie dazu auffordert, schließen Sie das Kabelmodem an:
 - 3.1.) Schließen Sie das Kabelmodem mit dem **weißen Koaxialkabel** an die Multimedia-Kabeldose an. Stecken Sie dann den **Netzstecker des Kabelmodems** in die Steckdose. Warten Sie einige Minuten, bis das Modem vollständig hochgefahren ist. Die LED-Leuchten „**Power**“, „**Receive**“, „**Send**“ und „**Online**“ müssen permanent leuchten.
 - 3.2.) Stecken Sie das **graue Netzwerkkabel** des Kabelmodems in die Ethernet-Buchse auf der Rückseite des Kabelmodems und das andere Ende in die mit „**LAN1**“-Buchse an der FRITZ!Box (siehe Abb.3). Die Leuchte PC/Activity am Kabelmodem beginnt nun zu flackern.
4. Der Assistent prüft die Internetverbindung (siehe Abb.5). Nach Erscheinen der Meldung „**die Prüfung war erfolgreich**“ sind Sie mit dem Internet verbunden. Klicken Sie auf „**Weiter**“.





Abb.4: Benutzeroberfläche FRITZ!Box



Abb.5: Erfolgreiche Prüfung der Internetverbindung

Anschlussübersicht FRITZ!Box



Bitte wenden!

1.3 Herstellen der Telefon-Verbindung

Um Ihre drei Telefonleitungen auf der FRITZ!Box einzurichten, benötigen Sie Ihre **drei Telefonnummern**, Ihre **drei Benutzernamen** und Ihr **Kennwort** (Diese entnehmen Sie dem Schreiben mit Ihren Zugangsdaten).

1. Klicken Sie auf „**Neue Internetrufnummer eintragen**“.
2. Tragen Sie dort die gefragten Benutzerdaten der ersten Rufnummer ein. Ihre Rufnummern, Benutzernamen und Ihr Kennwort wurden Ihnen im Anschreiben mit den Benutzerdaten mitgeteilt. Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“.
Die Eingabe wird nun geprüft.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle drei Rufnummern unter dem Punkt „**Weitere Rufnummern eintragen**“.
4. Schließen Sie den Assistenten.
5. Alles richtig gemacht? Klicken Sie auf „**Startmenü**“, dann auf „**Verbindungs-Informationen**“. Dort müssen nun Ihre eingetragenen Rufnummern als „registriert“ aufgelistet sein (siehe Abb.6).



Abb.6: Erfolgreiche Registrierung der Internetrufnummer

1.4 Anschluss von analogen Telefonen, Telefonanlagen und Faxgeräten an die FRITZ!Box Fon WLAN7170

- a) Um ein analoges Telefon und/oder analoges Faxgerät anzuschließen, nehmen Sie den einen TAE-Telefonadapter und stecken Sie diesen in die Buchse „**FON1**“ auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box. Stecken Sie den TAE-Stecker Ihres Telefons bzw. Ihres Faxgerätes in die Buchse „**F**“ des TAE-Adapters (siehe Abb.7).
- b) Um ein ISDN-Telefon oder eine ISDN-Telefonanlage anzuschließen, verbinden das ISDN-Kabel des Telefons / der Anlage mit der „**FON S0**“ Buchse der FRITZ!Box (siehe Abb.8).




Abb.7: Anschluss TAE-Adapter für analoges Telefon




Abb.7: Anschluss ISDN-Telefon Anlage

2 Leistungsmerkmale Telefon

Die wichtigsten Leistungsmerkmale und Ihre Bedienung per Telefon:

- Unitymedia Voicebox: * # * 1 2 3
- Aktivierung der dauerhaften Rufnummernunterdrückung bei ausgehenden Gesprächen (CLIR): # 5 1 NSt * 1 *
- Deaktivierung der dauerhaften Rufnummernunterdrückung: # 5 1 NSt * 0 *
- Anklopfen/Rückfragen/Makeln:
 - R 2 Annehmen eines anklopfenden Gesprächs bzw. zwischen Gesprächen hin- und herschalten
 - R 1 Beenden des bestehenden Gesprächs und Wechsel zum gehaltenen Gespräch
- Rufumleitung sofort: # 4 1 NSt * Zielrufnummer *
- Rufumleitung nach dem dritten Klingeln: # 4 2 NSt * Zielrufnummer *
- Rufumleitung bei besetzter Leitung: # 4 3 NSt * Zielrufnummer *
- Deaktivieren der Rufnummerumleitung: # 4 0 NSt * *

NSt= Nummer der Nebenstelle (siehe Abb.10)

Informationen zu weiteren Leistungsmerkmalen, wie z.B. Dreierkonferenz oder externes Vermitteln, entnehmen Sie bitte dem FRITZ!BOX-Handbuch auf der Installations-CD.




Abb.10: Übersicht Nebenstellen

3 Weitere Informationen / Hilfe

Unitymedia Service-Hotlines:

Technischer Service:

Unterstützung bei Fragen zur Verwendung und Installation von Computern und Endgeräten

Tel.: 0900 / 111 11 30

(99 Ct./Min. aus dem nationalen Festnetz/
Mobilfunkpreis anbieterabhängig)

Störungsmeldung:

Tel.: 01805 / 660 100

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz /
max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

FRITZ!Box Online-Hilfe

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie über „Hilfe“ eine ausführliche Online-Hilfe aufrufen.

FRITZ!Box Service-Portal

Auf dem FRITZ!Box Service-Portal erhalten Sie Tipps zur Einrichtung und Bedienung, kostenlose Updates sowie aktuelle Informationen: www.avm.de/serviceportale. Wählen Sie in der Auswahlliste als Produktgruppe „FRITZ!Box“ und dann Ihr Produkt aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zum Service-Portal“.

Service Bereich

Der Service-Bereich hilft Ihnen bei allen Fragen rund um Ihr AVM-Produkt: www.avm.de/service.